

**Erledigt**

## **Meine NVMe wird nicht erkannt (Alienware R3 13, Sierra 10.12.2)**

**Beitrag von „Technotron“ vom 3. Februar 2017, 11:25**

Nachtrag und einfache Lösung für diejenigen, die im Nachhinein auf AHCI umstellen und nicht mehr in Windows 10 booten können:

- stellt im Bios wieder IDE/RAID ein
- bootet Windows 10 normal (sollte jetzt wieder booten)
- stellt über msconfig Safe Boot (minimal) ein und startet den Rechner neu
- geht wieder ins Bios und geht auf AHCI
- Windows 10 wird nun im Hintergrund die nötigen Treiber für AHCI installieren
- macht Safe Boot aus und startet neu
- Windows 10 wird nun normal gestartet