

## **Erledigt** OSX und Broadwell-E

**Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 6. Februar 2017, 18:21**

Du kannst dir damit eine ssdt.aml passend für deinen Prozessor erstellen.

Diese kommt dann in den Ordner "/efi/CLOVER/ACPI/patched" und ladet dann beim nächsten Start die richtigen Einstellungen für den CPU.

Ich brauchte keine Parameter für meinen CPU.