

Erledigt

Anleitung: El Capitan / Yosemite / Sierra / High Sierra auf Lenovo T420

Beitrag von „Raoul Duke“ vom 10. Februar 2017, 15:07

Du musst auf jeden Fall ein Mod [Bios flashen](#) um eine Atheros Karte nutzen zu können.

Bluetooth ist beim Thinkpad über USB angebunden und eine separate Karte. Meines Wissens gibt es kein Bios mit dem Bluetooth PCIe Karten laufen, genau wie Full Size WLAN Karten obwohl die Slots vorhanden sind.

Gruß Raoul Duke