

**Erledigt**

## **lenovo Thinkpad T420s Bios-Mod 1.41 - Wifi-/BT-Whitelist entfernt und mehr ...**

**Beitrag von „griven“ vom 23. Februar 2017, 22:11**

Du musst WinPhlash ein wenig anpassen damit das funktioniert. Schau mal hier <https://www.raymond.cc/blog/ho...-using-phoenix-winplash/> ist es erklärt was zu tun ist (leider in englisch wenn das ein Problem ist sag Bescheid). Du kannst das Bios im übrigen auch ruhig aus Windows heraus flashen ein Bootstick ist nicht nötig bzw. nur nötig wenn kein Windows installiert ist.