

**Erledigt**

## **USB Schalten im Standby alle ab**

**Beitrag von „kuckkuck“ vom 24. Februar 2017, 13:32**

Ich würde an deiner Stelle probieren XWAK in der DSDT zu modifizieren 👍