

Erledigt

Lenovo Yoga 900

Beitrag von „al6042“ vom 28. Februar 2017, 13:16

Hm...

Welche Anleitung meinst du jetzt?

Die gestern verlinkte?

Die kannst du nur mit einem funktionierenden Mac oder Hack nutzen.

Zu deinem EFI-Ordner:

Woher kommen denn die DSDT und SSDT?

Letztere gilt für einen i7-4790K und hat mit deinem i5-6600 mal gar nichts zu tun.

Nicht das deren Nutzung, auch wenn der Rechner damit startet, die NVMe für deine Installation deaktiviert, so dass die ganzen Bemühungen natürlich für die Katz' sind.

Wobei der NullCPUPowerManagement.kext in deinem Other-Ordner die SSDT natürlich auch wieder aushebelt...

In deiner Config.plist waren noch alle IONVMe-KextsToPatch-Einträge aktiv, aber der wichtigste, der InfoPlistPatch, fehlte...

Nächster Test:

Entferne den HackrNVMeFamily-10_12_3.kext oder benenne ihn nach HackrNVMeFamily-10_12_3.kext.noload um.

Nutze die beiliegende config.plist und versuche es nochmal, aber mindestens zwei bis dreimal booten.