

Erledigt

DaTec und seine Erfahrungen zu den X99 Boards Aktuell 03.02.17

Beitrag von „ralf.“ vom 6. März 2017, 10:28

Try addition bootflags:

npci=0x2000 or npci=0x3000