

Erledigt

Mac Os X Lion 10.7 auf Sony Vaio VGN-NW21MF/P installieren

Beitrag von „xXSchmiddyXx“ vom 11. August 2012, 20:00

Ich habe mir von einem Kumpel Mac Os Lion auf DvD geliehen. Dann habe ich mir iBoot auf eine CD gebrannt. Als ich damit fertig war Pc neustart ins Bios rein und Sata Auf AHCI umgestellt dann von CD gebootet. iBoot raus Mac os rein F5 gedrückt dann erschien die DvD zur Auswahl. Als ich drauf gegangen bin kam kurz das Apple Logo und dann hat sich der Pc neugestartet. Das gleiche auch mit der Nawcom Mod CD. Das hab ich gemacht ;D