

Anleitung: NVMe SSD per SSDT als Boot-Laufwerk

Beitrag von „filou77“ vom 1. Mai 2017, 20:44

So war es bei mir richtig: _SB.PCI0.IOU2.I2PS.PPB4.PXS4

Funktioniert einwandfrei! Richtig tolle Methode. 😊

Ich weiß jetzt auch zumindest annähernd, inwieweit die SSDT abgeändert werden müsste, falls Probleme auftauchen.. Bridge dazwischen etc. 😊

Cool ist.. man lädt quasi die NVMe schon bevor irgendwas anderes geladen wird.

TOP!

Boards dürften allerdings wohl nicht älter sein als 97er Chipsatz habe ich irgendwo gelesen.