

Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)

Beitrag von „kuckkuck“ vom 21. April 2017, 12:28

Ich denke am schnellsten wäre es einfach mal FakePCIID aus zu probieren und zu schauen ob es klappt. Wenn nicht brauchen wir auf jeden Fall deine uia_excludelist für das weitere vorgehen, also schön merken!

Zudem fehlt HS06 noch ein SSP Port, sollte eigentlich SS06 sein. Das dir anscheinend keiner angezeigt wurde kann gut an IOReg liegen, der braucht manchmal einen Neustart 😊