

Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)

Beitrag von „MacFly“ vom 21. April 2017, 12:53

Ok, das probiere ich mal

... den Eintrag "uia_exclude=HS09;HS10;HS11;HS12;USR1;USR2" in CLOVER unter "Boot" entfernen und

den "USBInjectAll.kext" in EFI/CLOVER/kexts/10.11/ löschen

Neustart

Dann mit KextUtility den "FakePCIID_XHCIMux.kext" einspielen

Neustart

hoffen das es klappt 😊