

Erledigt

## Eigene SSDT-USB hilft auch nicht bei Instant Wake Up

Beitrag von „kuckkuck“ vom 30. April 2017, 17:56

Dann prüf doch mal ob die iGFX im BIOS aktiviert ist. Bei der Gelegenheit könntest du auch gleich schauen ob es eine Third Party Option oder ähnliches für USB dort gibt.

Mit den Settings habe ich mich wohl in der Einstellung vertan, bin gerade nur mobil unterwegs. Schau doch mal ob das ganze vielleicht unter der Einstellung Bluetooth zu finden ist 😊

F4 extrahiert lediglich die benutzten ACPI Tables aus dem BIOS. Das ganze wird dann im Ordner auf dem Schreibtisch sowohl als auch im Ordner auf der EFI angezeigt. Den Ordner auf dem Schreibtisch kannst du sowieso löschen. Löschen der Dateien in der EFI kannst du gefahrlos machen, aber genauso gut auch lassen, denn von dort aus werden sie nicht geladen sondern lediglich aufgeführt.

Btw: Befinden sich deine SSDTs im Patches Ordner auf der EFI?