

**Erledigt**

## **Eigene SSDT-USB hilft auch nicht bei Instant Wake Up**

**Beitrag von „lieutenant\_max“ vom 30. April 2017, 18:47**

Ich gehe noch mal extra auf die Suche mit deinen neuen Stichwörtern und melde mich diesbezüglich noch mal bzw. editiere diesen Post anschließend. Das Wichtigste aber jetzt schon mal: Mit allen von dir vorgeschlagenen Änderungen (USB über exclude Liste in Clover und alle Bluetooth Aufwach-Optionen deaktiv) kommt folgendes mittels pmset -g log für den Fall eines nicht funktionierenden Sleeps (d.h. direktes anschließendes Aufwachen):

Spoiler anzeigen