

Beitrag von "Mork vom Ork" vom 1. Mai 2017, 22:31

Das BIOS der R7 M360 sollte sich auch aus einem DOS-Prompt mit ATIFlash heraus sichern lassen. Habe den genauen Befehl nicht im Kopf, boote mal in WINDOWS, rufe ein DOS-Fenster mit "CMD" als Admin auf und wechsel in das Verzeichnis, in dem Du ATIFlash hast.

Die akuelle Version davon findest Du <u>hier</u>. Tippe dann einfach nur ATIFlash.exe ein und Du solltest eine Liste aller Befehle erhalten. Da ist auch einer dabei, mit dem Du das aktuell geflashte VBIOS sichern kannst. Dieses kannst Du dann wie in meiner Anleitung beschrieben nutzen.

Sach Bescheid, wenn es damit geklappt hat.