

Erledigt

Bahnhof bei Bootargs

Beitrag von „L33dar“ vom 3. Mai 2017, 20:50

Hey Leute,

ich lese schon ne Weile mit und bin auch recht fleissig am Hackintosh basteln. Hoffe nur ich bin hier im richtigen Unterforum.

Aktuell installiere ich meinen ersten Hackintosh mit Ozmosis-Bios. Soweit alles schick, hat super funktioniert. Nun bin ich gerade dabei meine USB-Ports dem Wiki entsprechend ausfindig zu machen und einzutragen. Habe bereits folgenden String erarbeitet:

`uia_exclude=HS01;HS02;HS07;HS08;HS11;HS12;USR1;USR2`

Diesen soll ich als Bottarg bzw. in die Bootargs einfügen.

Leider komme ich mit den verschiedenen Beiträgen die ich gefunden habe nicht drauf wie/wo ich das mache?

Ich bin mir sicher ihr habt eine umfangreiche Anleitung oder könnt das (für einen Ozmosis-Dau) kurz erklären?!

Mainboard ist übrigens ein Gigabyte ga-z97x gaming 5

Grüße