

Erledigt

## Broadcom 4360 kein Bluetooth

Beitrag von „al6042“ vom 7. Mai 2017, 13:10

Es gibt da so eine kleine Faustregel, die ich eigentlich immer versuche umzusetzen. Zusätzliche Kexte, also kein Ersatz von Original-Kexten, sollten immer auf der versteckten EFI-Partition platziert werden.

CLOVER = /EFI/CLOVER/kexts/Other

OZMOSIS = /EFI/Oz/Darwin/Extensions/Common

Wenn einer dieser Kexte von dort aus nicht funktioniert, ist der nächste Ablageort das Verzeichnis /Library/Extensions.

Das liegt daran, dass selbst Apple dort die meisten 3rd-Party-Kexte ablegt und der Inhalt somit übersichtlich bleibt.

Sollten die Kexte von dort aus auch nicht funktionieren, ist der Order /System/Library/Extensions natürlich die letzte Möglichkeit.