

Erledigt

AMD Radeon R7 370 einbinden in MacOS Sierra

Beitrag von „al6042“ vom 10. Mai 2017, 20:28

In Ozmosis kann man tatsächlich nicht allzuviel einrichten.

Es empfiehlt sich aber eine Defaults.plist im Ordner /EFI/Oz auf der versteckten EFI-Partition zu haben.

Dort können z.B. der "DisableATIInject" auf "false" gesetzt werden, so dass damit der benötigte Inject für deine AMD-Karte gesetzt werden kann.

Schnapp dir mal das Tool [Auslesen der Ozmosis-Parameter](#) und checke die möglichen Einträge unter

[Version 1479m](#)

[Version 167X-Mass](#)

Damit kannst du dir eine komplett eigene Defaults.plist zusammenstellen.

Damit diese aber nach dem Neustart auch genutzt wird, musst du den NVRAM-Reset per Tastenkombi Alt+WinLogo+P+R aus dem BIOS oder der BIOS-Bootauswahl heraus ausführen.