

Erledigt

Dell PowerEdge T20 - Triple Boot Wunder

Beitrag von „efendi“ vom 16. Mai 2017, 10:06

[Zitat von Cheesy](#)

Hey,
jein, du kopierst die SSDT Dateien plus die DSDT **Datei von V1 oder V2** in den ACPI Ordner.

Servus Cheesy,

so gemacht wie beschrieben, aber das System will nicht booten, nur wenn ich die SSDT-Dateien weglasse (DSDT ist geblieben), bootet der Rechner wieder. Nun habe ich auch gemerkt, dass ein Update auf 10.12.5 nicht möglich ist, bleibt hängen mit der Meldung:

Code

1. busy timeout[0], (60s), kextd wait(0): 'AppleACPICPU'

Clover ist aktuell: Clover_v2.4k_r4061

Gruß