

Erledigt

## Lenovo E560 - Clover - EL Capitan

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 24. Mai 2017, 11:14

Und dann habe ich festgestellt, daß in meiner DSDT gar kein Device (ARPT) zu finden ist! Dagegen ist sowohl bei [@al6042](#) in seiner DSDT für das Thinkpad 500, wie bei [@Harper Lewis](#) in der DSDT für sein Thinkpad E460 ein Eintrag mit Device (ARPT) zu finden.

Kein Wunder, daß bei mir WLAN nach dem Ruhezustand nicht mehr funktioniert, oder? 😞

Ich habe schon versucht, den Code von al6042 an die Stelle einzufügen, die ich aus der DSDT von Harper Lewis erruiert habe, hat aber dann doch nicht geholfen. Könnt Ihr mir da sagen, was ich da machen muß? Vielleicht gibt es ja einen einfach Patch, mit dem ich den Eintrag in die DSDT einfügen kann.

DSDT für das Thinkpad 500 mit BCM943602BAED:

Code

1. Device (ARPT)
2. {
3. Name (\_ADR, Zero) // \_ADR: Address
4. Name (\_SUN, One) // \_SUN: Slot User Number
5. Method (\_DSM, 4, NotSerialized) // \_DSM: Device-Specific Method
6. {
7. Store (Package (0x0C)
8. {
9. "AAPL,slot-name",
10. "AirPort",
11. "name",
12. "AirPort Extreme",
13. "model",
14. "Broadcom BCM4360 802.11 a/g/n/ac Wireless Network Adapter",
15. "device\_type",
16. Buffer (0x08)
17. {
18. "AirPort"
19. },

```
20.
21.
22. "compatible",
23. "pci14e4,43a0",
24. "built-in",
25. Buffer (One)
26. {
27. 0x01
28. }
29. }, Local0)
30. DTGP (Arg0, Arg1, Arg2, Arg3, RefOf (Local0))
31. Return (Local0)
32. }
33. }
```

Alles anzeigen

DSDT für das Thinkpad E460 mit BCM94352ZAE

Code

```
1. Device (ARPT)
2. {
3. Name (_ADR, Zero) // _ADR: Address
4. Name (_PRW, Package (0x02) // _PRW: Power Resources for Wake
5. {
6. 0x69,
7. 0x04
8. })
9. }
10.
11.
12. Method (HPME, 0, Serialized)
13. {
14. If (LAnd (LNotEqual (VDID, 0xFFFFFFFF), LEqual (PMSX, One)))
15. {
16. Store (One, PMSX)
17. Store (One, PSPX)
18. }
19. }
```

Alles anzeigen