

Erledigt

HP Probook 430 G2

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 6. Juni 2017, 21:53

Die SSDT.aml, die von ssdtPRGen.sh erzeugt wird gehört nicht in die DSDT.aml, sondern neben die DSDT nach EFI/CLOVER/ACPI/patched/. Dann entfernst du mit Clover Configurator aus der Clover config.plist unter ACPI die Haken bei Generate PStates und Generate CStates. Beim nächsten Start wird dann die SSDT.aml verwendet und Speedstep und Sleep sollten besser funktionieren.