

Erledigt

X99 Broadwell-E mit NVMe SSD

Beitrag von „apfelnico“ vom 9. Juni 2017, 14:04

Ich kann dir leider erst Montag Abend wieder helfen, dann könnte ich dir einen komplett lauffähigen EFI-Ordner hochstellen. Vielleicht findest du vorher die Lösung, hab jetzt leider keine Zeit.

Was du schon machen kannst ist folgendes:

Wenn du im Clover-Menü bist (beim hochfahren die Auswahl des Systems), drücke bitte die Taste "F4".

Es passiert jetzt scheinbar nichts, aber im Hintergrund wird Clover veranlasst, die komplette ACPI in die EFI zu schreiben. Dann nochmal deinen kompletten EFI-Ordner hochstellen, daran kann man dann werkeln und schon mal eine bereinigte Basis-DSDT anlegen.