

Erledigt

X99 Broadwell-E mit NVMe SSD

Beitrag von „apfelnico“ vom 11. Juni 2017, 22:51

[@nico151999](#)

Moin,
ging doch etwas schneller.

Ersetze den beigefügten EFI-Ordner komplett. Also in deiner EFI-Partition den EFI-Ordner löschen und diesen dafür rein kopieren. Hoffe, dass dein Hack hochfährt.
Wenn das so funktioniert, dann ist noch einiges zu tun. Melde dich.