

Erledigt

X99 Broadwell-E mit NVMe SSD

Beitrag von „apfelnico“ vom 12. Juni 2017, 20:32

Hmm, schade. Da weiß ich jetzt auch nicht weiter. Dein Clover ist übrigens älter. In meinem kompletten EFI-Ordner ist Clover 4084 drin, du hast 4077 installiert. Musst also kein [Clover installieren](#), nur den Ordner 1:1 übernehmen. Darüber hinaus hast du etwas vergessen, falls du, warum auch immer, 4077 nehmen möchtest: im Ordner "drivers64UEFI" fehlt der 2000er Aptiofix, der andere "OsxAptioFix2Drv-64.efi" muss raus, "PartitionDxe-64.efi" wird nicht benötigt, "VBoxHfs-64.efi" ist alt, besser das HFSplus Dingens. Somit ist mein EFI-Ordner eigentlich ideal.

Wie sehen denn deine Einstellungen im BIOS aus? Vielleicht machste mal Screenshots und wir gehen das durch. Komme gerade nicht auf die Taste (irgendeine F-Taste, das Bild landet auf einen angeschlossenen USB-Stick).

Edit: bin noch auf Arbeit, in einer Stunde dann am Rechner.

Edit2: Du kannst auch ganz komfortabel mit "Clover Configurator" die unsichtbare [EFI-Partition mounten](#). Dann deren Inhalt löschen und den neuen EFI-Ordner reinkopieren.