

Anleitung: NVMe SSD per SSDT als Boot-Laufwerk

Beitrag von „stmeyer“ vom 12. Juni 2017, 20:42

Hi,

ich habe eine NVMe 960 pro und hatte gehofft, dass das howto damit auch funktioniert. Macht es leider nicht.

Liegt das an dem anderen Modell oder mach ich mal wieder was falsch? Das readme von RehabMan habe ich gelesen, die 960er taucht da leider nicht auf...

Gruß

Stefan