

Erledigt

Feintuning (DSDT, SSDT) Asrock Z87, i5 4670K

Beitrag von „griven“ vom 20. Juni 2017, 22:27

Können schon aber dazu bedarf es einiger Anpassungen 😊

Apple regelt die Steps je nach Maschinen Typ mehr oder weniger fein wobei als Grundregel gilt ein Laptop (MacBook SMBIOS) kennt immer mehr Steps als ein Desktop (iMAC, MacPro). Bei stationären Rechnern sind in der Regel nur wenige Steps nötig denn hier kommt es in erster Linie auf Leistung und nicht so sehr auf das sparen des letzten Quäntchens Strom. Ein weiterer Wichtiger Faktor ist auch wie bzw. welche Art des PowerManagements genutzt wird. Bis einschließlich IVYBridge hat Apple das über die AppleIntelCPUPowerManagement.kext geregelt ab Haswell dann über das XCPM je nachdem welche Strategie zum Einsatz kommt unterscheiden sich die Herangehensweise um die möglichen Steps zu bearbeiten und ggf. zu erweitern (ziemlich technischer Foo...)