

# **Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)**

**Beitrag von „Jumanji“ vom 27. Juni 2017, 14:38**

Wenn ich an den 4 Ports etwas anschlieÙe, dann blinkt eben nur an dieser Stelle etwas!  
Wichtig ist auch dass das Board 2x 3.1 Anschlüsse hat, welche ich unter OSX nicht nutzen möchte

2x USB 2.0 + 2x USB 3.0 am Frontpanel

2x USB 2.0 + 6x USB 3.0 am Backpanel

2x USB 3.1 am Backpanel (welche unter OSX nicht genutzt werden sollen)

Nein den X99 Injector habe ich entfernt, weil es ja da steht?

Soll ich es nochmal neustarten. während ich denn USBX99 Injector auch im EFI habe?

Und ist gemeint, dasss man nur ein USB 2.0 Gerät nur an die USB Ports anstecken soll und das notieren - Oder soll man das USB2.0 Gerät auch an die USB3.0 anstecken?

Und umgekehrt, soll ich das USB 3.0 auch an USB 2.0 anstecken?