

# **Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)**

**Beitrag von „Jumanji“ vom 27. Juni 2017, 20:14**

Das Problem ist, dass mit dieser Einstellung die 4 - USB 3.0 Ports nicht funktionieren!  
Außerdem stört das ein-aus Stecken das System enorm, sodass nach einigen -ein-aus sich selbst die funktionierend Ports temporär deaktivieren

Folgendes sind jedoch Lösungsansätze, welche vielleicht helfen können!

2 Ports sind USB3.1 welche mich nicht interessieren, jedoch ist es vermutlich Kontraproduktiv, diese Ports zu Excluden

Wenn ich den Ersten Teil der Anleitung befolge, dann sind SSP1 und SSP2 inaktiv, jedoch sind insgesamt 4 Ports inaktiv, hier fehlen also 2 Ports in der IOReg!

Es sind immer dieselben 4 Ports inaktiv, obwohl ich schon diverse Kombos probiert habe

Hier im Screen, habe ich mal alle USB 2.0 Ports mit USB 3.0 besetzt - alle USB 3.0 mit USB 2.0

Spoiler anzeigen