

Erledigt

Mac Pro 1.1 Umbau mATX

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 12. Juli 2017, 20:58

[Zitat von MacGrummel](#)

Hast Du Dir denn auch überlegt, wie Du das Board an die Wand bekommst? Das geht ja nicht auf die ursprünglichen Sockel!

Wie hoch/lang sind denn die Stehbolzen im MP?

Grundsätzlich benötigt man keine Zwischenplatte, sondern nimmt (wie bei den meisten G5-Mods) die abgedrehten Original-Stehbolzen des ursprünglichen MB und klebt sie mit JB Weld 2K-Kleber entsprechend den MB-Bohrungen auf dem Boden bzw. der Seitenwand fest.

Falls die MP-Stehgewinde deutlich kürzer sind, wäre da Platz für eine Adapter-Zwischenplatte.

Die Lösungen von Laserhive & MountainMod sind zwar bequem, aber auch nicht ganz preiswert.

Gruß

LOM