

Erledigt

Tutorial für funktionierenden Batteriestatus

Beitrag von „kuckkuck“ vom 16. Juli 2017, 07:20

[Zitat von BlackOSX](#)

Nach was kann man suchen wenn z.B. EC(EmbeddedControl) gar nicht vorkommt.

Der Embedded Controller heißt in der DSDT meist EC, EC0 oder H_EC. Bei laptops mit hardwaretechnisch wirklich vorhandenem Embedded Controller sollte dann H_EC in EC umbenannt werden, oder auch EC0->EC.