

**Erledigt**

## NTFS Format ändern

**Beitrag von „derHackfan“ vom 23. Juli 2017, 13:24**

Du musst zusätzlich noch den Power Button drücken und halten bis sich alle Stromspeicher auf dem Board entladen haben.

Ein Clear CMOS wird gewöhnlich per Taster oder Jumper gemacht, von der Batterie Version bin ich nicht so überzeugt.