

Erledigt

Anleitung Yosemite auf dem ThinkPad T61(p) mit NVIDIA Grafik

Beitrag von „googler5“ vom 29. Juli 2017, 12:21

Hallo miteinander,

ich besitze seit 2 Tagen einen ThinkPad T 61 und habe es jetzt nach mehreren erfolglosen Versuchen heute morgen dann doch geschafft, nach dieser Anleitung von griven Yosemite zu installieren. Nur mit dem "post install" Teil habe ich noch Probleme:

Zitat

"Auf dem Desktop/im Finder sollte die EFI Partition eingebunden sein und in Ihr ein Ordner names EFI. Diesen Ordner löschen wir jetzt und ersetzen ihn mit dem zuvor auf dem USB Stick gesicherten Ordner."

Wenn ich die EFI Partition bw. den Ordner EFI sehen würde, würde ich ja gerne den EFI-Ordner austauschen. Aber ich sehe weder Partition noch Ordner.

Booten kann ich daher aktuell nur mit Hilfe des Installationssticks.

Für eine Hilfestellung / Tipps wäre ich sehr dankbar.

Hat sich erledigt.

Wer lesen kann ist klar im Vorteil:

Beim Zigten Mal lesen der Anleitung habe auch ich gelesen und dann auch praktisch umgesetzt, dass auf dem T 61 nochmals Clover installiert gehört(Eigentlich klar und logisch)

Jetzt war auch die EFI-Partition da und ich konnte den Rest der Installation umsetzen.

Bis auf Wlan funktioniert anscheinend auch alles.

Grüße

Googler5

Hi,

ich benötige leider doch Hilfe.

Status:

T61 nach dieser Anleitung bearbeitet, alles funktioniert prima bis auf das WLAN.

Middelton Bios durchgeführt, WLAN-Karte Atheros AR5B91 gekauft eben eingebaut, das graue Kabel frei gelassen. Gebootet, kein WLAN-Zeichen.

Karte mit Linux getestet, funktioniert einwandfrei.

Jetzt weiß ich nicht weiter und benötige Hilfe

Googler5

Wegen Fehleinkauf hätte ich eine Atheroskarte AR5B91 (halbe Größe) zu verschenken. 😊

ERLEDIGT:

Nach nochmaligen Einsatz von Clover und Austausch der Post Install Kexts WLAN da und funktioniert. 🐉