

Erledigt

Mac Pro 1.1 Umbau mATX

Beitrag von „exitus126“ vom 1. August 2017, 20:40

Freut mich das du es bis hierher geschafft hast! Wie [@the_viking90](#) schon gesagt hat, Clover auf die HDD installieren (genau wie dus auf dem Stick gemacht hast) und dann den EFI ordner mit dem auf deiner Festplatte ersetzen. Dann solltest du ohne USB Stick starten können.

Nächster Schritt wäre dann die benötigten Kexts in den /EFI/Clover/kexts/others ordner auf deiner Systemplatte zu packen.

Bin leider grad unterwegs und kann dir daher grad nichts raussuchen. Auf jeden Fall erstmal USBInjectAll und den passenden Treiber für die Netzwerkkarte

Gesendet von iPhone mit Tapatalk