

Erledigt

Mac Pro 1.1 Umbau mATX

Beitrag von „exitus126“ vom 1. August 2017, 21:47

Das freut mich 😊

Versuch mal die config.plist, die ich dir angehängt hab. Sicher dir aber vorher deine jetzige, damit du sie im zweifelsfall zurückkopieren kannst. Hab darin sowohl die Patches fürs Audio als auch deinen Mac als SMBIOS iMac17,1 eingetragen, der hat auch einen Skylake Prozessor wie du.

Bevor du neustartest pack noch diese beiden kexts in deinen EFI/Clover/kexts/others/:

<https://bitbucket.org/RehabMan/os-x-usb-inject-all/downloads/>

<https://bitbucket.org/RehabMan/os-x-generic-usb3/downloads/>

Bevor du den audioClover_ALC benutzt brauchst du eine Internetverbindung.

Dafür lädst du dir [hier](#) die neuste Version vom Netzwerkkartentreiber runter und packst die kext aus dem Zip-Verzeichnis/Releases in deinen Efi/Clover/kexts/others Ordner.

Nach einem Neustart (wichtig!) die EFI Partition mounten und dann nochmal den [audioClover_ALC](#) laufen lassen.

Ausserdem wichtige kexts in den EFI/clover/kexts/others:

Aus der aktuellen [FakeSMC.zip](#) noch den FakeSMC_ACPIsensor, FakeSMC_CPUSensor und FakeSMC_LPCSensor. **Nicht** den GPUSensor, der läuft nicht mit den aktuellen Grafikkarten von Nvidia und endet im KernelPanic.

Aber am besten alles nacheinander immer mit Neustarts dazwischen, damit du weißt an welchem es lag wenn der Rechner nicht mehr startet.

Ich denke du merkst inzwischen wieso es besser ist alles "händisch" und ohne die Tomaten-

Tools zu machen. Damit versteht man in meinen Augen viel besser was man da eigentlich macht und an welchem Rädchen man ggf zurückdrehen muss wenn etwas nicht klappt wie erhofft.

Ich drück die Daumen 🤞