

Erledigt

Mac Pro 1.1 Umbau mATX

Beitrag von „exitus126“ vom 2. August 2017, 16:15

Sehr nice 😊 Dann gib mir bitte gleich Rückmeldung, ich verfolge das sehr gespannt.

Sobald Audio auch läuft kannst du dir mal das ssdtPRGen Script runterladen um eine SSDT für deine CPU zu erstellen, damit der Rechner auch richtig "taktet", also die CPU runterfährt wenn er nicht soviel Leistung benötigt etc.

Geht so:

1. Terminal öffnen, dort

Code

```
1. curl -o ~/ssdtPRGen.sh https://raw.githubusercontent.com/Piker-Alpha/ssdtPRGen.sh/Beta/ssdtPRGen.sh
```

eingeben

2.

Code

```
1. chmod +x ~/ssdtPRGen.sh
```

3.

Code

```
1. ~/ssdtPRGen.sh
```

4. am ende mit N antworten

5. In den Finder gehen, oben auf "Gehe zu" dann "Gehe zu Ordner", dort "~/Library/ssdtPRGen" eingeben

6. Die dort zu findende ssdt.aml (wichtig auf die Endung achten) in deine EFI-Partition unter /EFI/Clover/ACPI/patched kopieren

7. Neustarten und mit dem [Intel Power Gadget](#) prüfen ob die CPU vernünftig taktet