

Erledigt

## Mac Pro 1.1 Umbau mATX

Beitrag von „the\_viking90“ vom 2. August 2017, 18:05

Um es dem lieben [@al6042](#) etwas einfacher zu machen.

Drücke bitte mehrmals die Taste F4 im Clover Boot Menü und warte dann ein bis zwei Sekunden.

Damit erzeugst du die Rohdaten für eine DSDT die du in deinem EFI Ordner dann findest unter CLOVER/ACPI/origin

Dort findest du dann eine Datei die DSDT.aml heisst. Die kannst du ihm dann zur Verfügung stellen damit diese bearbeitet werden kann. Falls du dann eine patched DSDT bekommst kannst du diese dann unter CLOVER/ACPI/patched ablegen.