

**Erledigt**

# WhateverGreen (Boot, Sleep, no IGPU, non UEFI GOP)

Beitrag von „MacGrummel“ vom 15. August 2017, 16:45

Kommt darauf an, welche Variante bei Dir bisher gelaufen ist. Du solltest die Kexte in den entsprechenden Ordner der EFI legen und kannst bei der Gelegenheit natürlich auch gleich die Boot-Args in der Defaults-Liste eintragen und den ATI-Inject auf false stellen. Dann machst Du einen NvRam-Reset, siehst Dir schön den bunt aufleuchtenden Schirm an - und fertig!

