

Kext as Kext can oder USB 3.0 ohne USBInjectAll

Beitrag von „Brumbaer“ vom 22. August 2017, 22:30

Du kopierst das Kext und ersetzt in der ersten IOKitPersonality den SMBIOS Name und den Geräte-Namen (findest du im IORegistryEditor).

Dann änderst du die PortNamen, Portnummern und die Anschlüsse. Wenn du die Anschlüsse nicht kennst nimm 255.

Damit die Dreiecke erscheinen muss der Treiber zum Controller passen. Welchen USB Controller hat dein Board ?

Ich vermute mal, dass er von macos nicht unterstützt wird, also brauchst du einen Treiber dafür.

dafür ist der zweite IOKitPersonality Eintrag da.

Wie man die Controller Id und den passenden Treiber findet und wo man sie einträgt, steht in meinem zweiten Post.