

Erledigt

Dell PowerEdge T20 - Triple Boot Wunder

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 25. August 2017, 10:39

Die Dateien gehören in EFI/CLOVER/ACPI/patched. Wenn du noch vom Stick bootest, dann dort in die EFI-Partition. Ansonsten die EFI-Partition deiner SSD/HD benutzen. In der config.plist werden dann unter "ACPI" keine Patches mehr benötigt, dafür aber "Drop OEM" unter "SSDT".