

Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)

Beitrag von „SirusX“ vom 27. August 2017, 21:31

Ich meinte damit das darunter bis jetzt die USB 3.0 Ports erkannt werden anstatt wie es soll als als SSP also damit kick ich die Quasi als HS raus und dann sollten sie als SSP erscheinen richtig ? kann das so in die Defaults.plist oder ist es so für Clover wie du es geschrieben hast ?