

Kext as Kext can oder USB 3.0 ohne USBInjectAll

Beitrag von „cobanramo“ vom 31. August 2017, 16:08

Hallo [@Brumbaer](#), hoffe kannst mir da weiterhelfen.

In einem anderen tread versuchen wir gerade Wake/Sleep problem zu lösen und da muss anscheinend die USB geschichte gelöst sein.

Da ich nach deiner Anleitung vorgegangen bin frag ich mal hier was bei mir so schief läuft 😊

zunächst mal der plist den ich einsatz hab;

[Info.plist](#)

Hier physische zustand aller Ports;



Ich hoffe mal das ich das ganze nicht wieder völlig verkehrt verstanden hab.

Hab alle Board USB 2 Connectoren 0x00, alle USB 3 Connectoren 0x03 gesetzt.

Alle Front/Header Connectoren sind auf 0xff, WLAN/Bluetooth ist auch auf 0xff

dans ganze funktioniert auch bis auf's inter/extern Icon geschichte.

Wenn ich alles korrekt nach anleitung vorgehe werden USB HD's an den HeaderPort's (0xff) als interne erkannt.

An den anderen Port's ist alles ok.

Wie wichtig ist das oder eben kann ich die HeaderPort's auch als usb2 oder usb3 setzen?

getestet hab ich das und es tut auch so funktionieren, eben weiss nicht so recht ob mein sleep/wake daher nicht funktioniert.

Könntest du bitte mal mein plist angucken ob ich da was falsch mache oder eben ne andere lösung brauche.

Danke, Gruss Cobanramo

