## **Erledigt** sierra mit ozmosis installieren hilfe

## Beitrag von "McRudolfo" vom 1. September 2017, 18:41

Nach dem Flashen des BIOS ist es ratsam, die Standardwerte - Defaults - im BUOS zu laden, abzuspeichern und neu zu starten. Danach die BIOS-Einstellungen für macOS anzupassen und abzuspeichern. Als Letztes sollte dann noch ein NVRAM-Reset erfolgen.

https://www.hackintosh-forum.d...tallationsvorbereitungen/

https://www.hackintosh-forum.d...x.php/FAQ/172-BIOS-Flash/