

# Intel Speedstep CPU

Beitrag von „aufdenschlips“ vom 5. September 2017, 13:06

Vielen Dank für den Tipp!

Bin schon drübergestolpert, hatte mich aber nicht damit beschäftigt.

Mit

Code

1. `/ResourceConverter.sh` `--acpi`  
`/System/Library/Extensions/IOPlatformPluginFamily.kext/Contents/PlugIns/X86PlatformPlugin.kext/Contents/Resources/473D31EABEB93F9B.plist`

kommt mein i7-3370 auf 16x runter und Sleep funktioniert.

Obiger Befehl gibt `ssdt-data.dsl` als output und wurde von mir in `Oz/Acpi/Load/` gesteckt.

p.s.: iMac 15,1 als `smbios`