

**Erledigt**

## **Lenovo ThinkPad T460s macOS Installation**

**Beitrag von „Ka209“ vom 11. September 2017, 23:00**

Für wlan machst du nur den Deckel hinten auf sind ein paar Schrauben nur und ist gut zugänglich.

touch screen habe ich nicht und wüsste auch nicht das es mit einem je ausgeliefert wurde lasse mich aber eines besseren belehren.

edit

ich benutze DW1830

man kan auch andere benutzen musst dich mal rumhören