

**Erledigt**

## **Lenovo ThinkPad T460s macOS Installation**

**Beitrag von „al6042“ vom 17. September 2017, 13:41**

Und hier die Testvorbereitung:

In der EFI erstellst du eine Kopie des Ordners namens "CLOVER" und benennst diese zu "CLOVER-alt" um, damit wir deren Inhalt nicht verlieren.

Im Ordner /EFI/CLOVER/ACPI/patched entfernst du alle .aml-Dateien und packst nur die beiliegende DSDT.aml hinein.

Im Ordner /EFI/CLOVER entfernst du alle config\*.plist-Dateien und packst nur die beiliegende config.plist hinein.

Dann startest du neu...