

Erledigt

Ozmosis HighSierra Boot Fail

Beitrag von „McRudolfo“ vom 29. September 2017, 10:14

Geh mal ins BIOS - Load Optimized Defaults - Speichern
wieder ins BIOS - Einstellungen vornehmen - Speichern
wieder ins BIOS - NVRAM-Reset = ALT + CMD + P + R - Monitor wird rot-grün-gelb

Steht übrigens alles in der Wiki:

<https://www.hackintosh-forum.de/faq/172-bios-flash/>

<https://www.hackintosh-forum.de/tutorials/vorbereitungen/>