

Erledigt

Kein Booteintrag mit Ozmosis

Beitrag von „xrabbit“ vom 7. Oktober 2017, 21:06

Ich kann nur mal als weitere Hilfe schreiben was bei mir immer funktioniert, wenn ich nach dem Flashen des Bios keine Boot Einträge mehr sehen kann:

Code

1. `sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:DisableBootEntriesFilter=%01`
2. `sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:AcpiLoaderMode=0x53`

Danach werde alle Platten bei mir im Boot Menü wieder angezeigt. Vielleicht hilft das hier auch weiter.