

Erledigt

T530 (bzw. Thinkpads allgemein) - Sleep Problem -> Lösung vorhanden

Beitrag von „kuckkuck“ vom 8. Oktober 2017, 22:05

Moin moin,

hier alle Guides die beim Erstellen helfen können:

- [USBInjectAll - Elmaccis Guide mit Beispiel- und Erläuterungs-SSDTs](#)
- [Brumbaers USB-SSDT Guide](#)

Ab "Sei doch nicht so negativ"

- [Konkrete Erläuterung zur Erstellung](#)
- [Rehabmans Beispiel-SSDT](#)

alle möglichen USB Definitionen

Alles basiert auf USBInjectAll, sprich man sollte ebenfalls eine uia_excludelist am laufen haben



Wenn es jemand ausprobiert, wäre es ganz schön wenn er danach einen IOReg Dump, DSDT, erstellte SSDT_UIAC und config.plist anhängen könnte 👍