

Erledigt

P67A-UD3 B3 Ozmosis Yosemite Audio

Ausgang

Beitrag von „McRudolfo“ vom 17. Oktober 2017, 18:24

Eigentlich ist das nicht soooo kompliziert. Zwei Kexxe in den Ordner /Efi/Oz/Darwin/Extensions/Common/ kopieren und die DSDT.aml patchen. 😊

Wenn du dir ein Cloverstick bastelst (er muss nicht das System starten können, obwohl das auch von Vorteil wäre für den Fall der Fälle), kannst du, wenn du im Clovermenü bist mit F4 u.a. die DSDT.aml in den Ordner /Clover/Acpi/origin/ schreiben lassen. Diese originale DSDT.aml kannst du entweder selber patchen oder hier hochladen.