

Erledigt **X299**

Beitrag von „drnoodle“ vom 18. Oktober 2017, 22:47

Schreib nochmal bitte auf, was du genau machst. Bios richtig eingestellt? VT-D =off? Lade dir am besten mal diesen EFI Ordner hier herunter: <https://www.hackintosh-forum.de/attachment/56124-CLOVER-zip/>

Bootstick erstellen mit High Sierra und dann Clover 4243 installieren, Install for UEFI booting only, Install Clover in the ESP, RC Scripte auswählen, alle 64bit Treiber (nicht wie im Screenshot). Dann [EFI mounten](#) und die Clover.zip drüber kopieren. Ich kann nur booten mit "slide=0 npci=0x2000" kein -v dazunehmen.

Schau mal wie weit du kommst...