

**Erledigt**

## **Die Kiste will nicht schlafen /High Sierra / Sierra**

**Beitrag von „kuckkuck“ vom 28. Oktober 2017, 23:44**

Ja dann setz dein Bootarg doch mal ein... Ich bräuchte von dir dann noch eine Auflistung die mir sagt welche Schnittstelle im IOReg zu welcher Art von Port gehört...

Also zB:

- HS07 --> USB 3.0 Mainboard
- HS12 --> Wlan Karte
- SS02 --> USB 3.0 Front

und so weiter.

Dann geh mal in die Systemeinstellungen unter Bluetooth --> Weitere Optionen und deaktiviere "Bluetooth-Geräten ermöglichen, den Ruhezustand zu beenden".

Installiere danach noch die beiden Kexts: BrcmPatchRAM.kext und BrcmFirmwareData.kext in die EFI und schmeiß die von mir angehängte DSDT wieder raus aus ACPI/patched.

Probier nach einem Reboot wieder den Ruhezustand aus und Berichte was passiert. Schick mir dann wieder Terminal Ausgabe 1,3 und 4. Zusätzlich einen Screenshot vom DPCI Manager unter PCI List.